

德国制造

操作手册

电瓶测试仪 S 500 D


中国总代理:

上海英飞汽车设备设备有限公司

地址: 上海市同普路 1343 号 6 号楼 1 楼西座 邮编: 200333

电话: 021-52698467 传真: 021-52698466

电子邮件: info@yingfei.com.cn



部件名称

- 1.打印机
- 2.打印机走纸键
- 3.转换开关一与电瓶直接连接/与电瓶测试点连接
- 4.功能开关旋钮
- 5.冷启动电流选择旋钮
- 6.启动测试键
- 7.绿色 LED 指示灯(设备测试中)
- 8.红色 LED 指示灯(设备两极接反)
- 9.红色 LED 指示灯(电瓶不能测试)

目录

- 1.0 安全说明
- 2.0 设备说明
- 3.0 启动
- 3.1 电瓶测试
- 3.2 调节器测试
- 3.3 电瓶测试一高电流负载
- 4.0 打印报告
- 5.0 技术数据

1.0 安全说明

→ 注意! 电瓶测试时,可能产生爆炸性气体。只可以在通风良好的地方测试电瓶。

氢氧混合气体的形成可能导致爆炸的危险。

- → 避免火源, 明火和火星
- → 戴好安全眼镜,保护手套和衣服
- → 一旦酸性物质滴落在皮肤或衣物上,立刻清洗。

注意

- →一旦有大量刺激气味的气体产生,可能即刻爆炸。
- →不要立刻关掉设备!
- →不要拔下测试夹钳!
- →赶快使屋内通风!
- →通风完全后, 关掉电瓶测试仪!
- →电瓶测试仪防湿防潮!
- →确保电瓶测试仪放置在安全的位置
- →开始使用设备之前,仔细阅读说明书。
- →测试时始终遵照操作说明书。
- →测试过程中,不要拔下测试夹钳。
- →测试完成后,将按钮功能开关(4)旋至0位置,然后拔下测试夹钳。

2.0 设备说明

你可以用电瓶测试仪测试冷启动电流为 80-499A*DIN,95-574A*IEC,136-855A*EN/SAE的12伏汽车启动电瓶。测试时,电瓶产生的电流相当于汽车或货车的启动电流。电瓶在此负载下进行测试,测试结果由打印机打印出来。

设备的电压供应由被测试的电瓶产生。

3 个 LED 显示:

● 设备操作中-绿色 LED

设备正负极接反一红色 LED

电瓶电压过低一红色 LED (电瓶测试不能进行,需要给电瓶充电)

电瓶电压至少要 6V, 否则测试仪不能操作。

使用调节器测试功能, 可以测试出调节器是否工作正常。

3.0 启动

- → 注意安全说明!
- → 注意电瓶制造商的使用说明!

3.1 电瓶测试

→ 下位置

→ 根据 DIN,找出电瓶的冷启动电流的安培数(A*DIN) 如果电瓶显示的值不是 DIN, 而是 IEC 或 EN/SAE,数值必须用设备上的表格进行转换。用电流选择旋钮(5)进行设置。

- → 用功能旋钮 (4) 选择测试范围 80-379A 或.380-499A
- → 将测试夹钳连接在电瓶的正负两极或者连接在电瓶的测试点。
- → 将红色夹钳(+)接到正极,黑色夹钳(-)接到负极。
- → 用按钮 (3) 选择夹钳的连接位置
 - 上位置 直接与电瓶连接
- → 检查标在电瓶上的电流是否与电瓶测试仪的设置相同。

与电瓶的测试点连接。

→ 按开关(6)开始测试

开关按下后,绿色 LED(7)"test started"(测试开始)点亮。程序自动进行。测试结果会打印出来。以下是可能打印出来的测试结果:

- "Starting capability very good"-启动能力非常好
- "Starting capability good"-启动能力好
- "Starting capability sufficient"-启动能力尚可一建议替换电瓶
- "Starting capability bad"一启动能力差一替换电瓶
- "Starting capability very bad"一启动能力非常差一替换电瓶
- "Can not tester"一不能测试一电瓶充电后再测试
- LED(8)显示电瓶是否被接反。
- LED (9) 显示"电瓶不能测试,电瓶必须充电"。打印机不能打印时指示灯亮。

如果启动能力为"非常好"或"好",你就算在冬天也没有启动困难的问题。

如果启动能力为"尚可"的话,我们建议更换电瓶。

如果启动能力为"差",在低温的天气你会碰到启动困难,我们强烈建议更换电瓶。

如果启动能力是"非常差",那么你会常常有启动困难的问题。电瓶必须更新。 电瓶不能测试

如果指示灯(9)"不能测试"点亮的话,电瓶首先必须充电。空的电瓶是不能从坏的电瓶中区别出来。充电后,再一次测试。如果依然为如上显示,那么电瓶坏了。

LED 两极误接

如果测试一开始,显示(8)"两极误接"点亮,说明测试夹钳连接在错误的电极上了。如果没有任何的指示灯点亮,应检查夹钳和电瓶两极的接触,或者 12V 的电瓶在无负载的情况下小于 7V。此种情况下,电瓶首先应充电。

结束测试

20 秒后测试就可完成。结果自动打印出来(打印机完成打印后,可再次启动重复测试)

→ 注意! 在拔下测试夹钳以前,用旋钮(4)关掉设备。

3.2 调节器测试

- → 将旋钮(4)置在0位。
- → 确保好的接触和测试夹钳同电瓶两极或外测试点的连接。
- → 启动发动机。
- → 将旋钮(4)调至调节器测试。
- → 按开关 (6)

绿色 LED (7)"测试进行中"将点亮。电瓶由发电机进行充电。电瓶电压稳定后(对于完好的电瓶和发电机约为 4 分钟),测试结果即打印出来。打印结果显示"调节器正常"

如果电瓶电压 4 分钟内不能稳定下来,设备中止测试。打印结果显示"调节器不能测试"。此种情况下,应检查车辆电路,电瓶和发电机。

打印结果"调节器太低"表明电瓶坏了或调节器坏了。

打印结果"调节器太高"显示调节器的电压过高,电瓶持续充电过度:相当数量的电解水流失掉了。

注意! 在拔下测试夹钳之前,使用旋钮(4)将设备关掉。

3.3 电瓶测试一高电流负荷测试

识别有制造缺陷的电瓶

利用测试仪,通过将高电流负荷加在电瓶上,可以辨认出制造上的缺陷。典型的保修案例是电瓶使用后才产生的 fine contact 和 cold soldering spots。在高电流负荷的条件下,这些缺陷导致:

Fine contacts

有故障的极板会产生气泡

Cold soldering spots

有故障的极板会局部沸腾,挥发出令人讨厌的硫磺气味。

测试过程

注意! 必须将电瓶从汽车移出后, 才进行测试。

确保接触良好和测试夹钳同电极的正确连接。

- →将旋钮(4)调至电流范围(80-379A或.380-499A)。为达到测试目的,拆下电瓶塞。加负载的时候,可观测电池的情况。
- →注意! 脸不要太凑近电瓶。注意安全说明。(见 1.0)
- →按开关(6)直到缺陷的极板出现典型的反应。大约 20 秒至 30 秒,极板开始形成气体或冒泡。持续的加载应用时间设置为 30 秒并自动结束。放开开关(6)然后再按住开关(6)就可再次加载。
- **→注意!** 在拔下测试夹钳之前, 使用旋钮(4) 将设备关掉。
- **→注意!** 勿使设备过热,等待它冷下来。
- **→注意!** 由于测试中可能产生大量的气体,测试只可在通风良好的房间进行。

4.0 打印机

打印机还装有一卷可替换的打印纸和色带。

更换打印纸

- → 取下清洁罩
- → 取下打印纸的滚轴
- → 将新的打印纸装进滚轴, 然后将打印纸装进打印机(纸的末端在顶部, 纸从

后面出来)。

将打印机调到进纸模式

注意! 设备必须与电池连接

- → 将旋钮 (4) 置于"电瓶测试"位置(电流范围 80-397A)
- → 按下并按住按钮(2)

绿色 LED(7)闪烁

- → 放开按钮(2)和(6)
- → 将纸的末端置入纸轴(纸轴位于色带的后面)。打印纸必须置在停止的位置。
- → 将按钮(2)按住直到纸被拉出约3厘米。打印纸穿过盖子里的狭槽,关上盖子。
- → 按开关 (6)。

绿色 LED 灭了。

→ 将夹钳取下电瓶。

更换色带

→ 色带盒的一边有"push"字样,轻按盒子的这一点,盒子就会松开,可将色带盒从前面取出来。

放入色带盒

- → 在放入新的色带盒之前,利用旋转纽将色带拉紧。现在可将色带盒放进打印机了。如此,色带便可穿过狭槽,打印纸也同样穿过此狭槽。
- → **注意!** 不可用手拉打印机外的打印纸,因为可能造成损坏。同样也不可试图用手将纸塞回打印机。

5.0 技术数据

ACCUMETER 型 S 500 D

电瓶电压 12V

负载电流范围

(80-379A) 250A

负载电流范围

(380-499A) 500A

控制系统:

带 LED 显示的电子测试设备,通过集成的打印机打印出测试结果。

冷却类型: 自动冷却

保护系统: 防溅水保护 IP 21

尺寸(高/宽/长) 210×365×230mm

重量 8.0kg